



כל מה שנדרש למגורים נוחים

Vienna Simon-Wiesenthal-Gasse 5 1020

Phone: 01/213 68-0

Fax: 01/213 68-10

office@wohnheimwien.at www.wohnheimwien.a

חב.
בית מגורים
וינה

הכללים לאורור נכון

חימום ואורור תקין - כדי לחסוך באנרגיה וכדי למנוע רטיבות

האמצעים המניעתיים לכניסת אוויר חייבים להיות יעילים ופשוטים, אך תפקידם בראש וראשונה לשמש לשמירת בריאותך ולרווחת המגורים שלך.


אוויר חם יכול לספוג כמות יותר גבוהה של לחות מאשר אוויר קר. זה מוביל לכך שבאזורים הקרים של החדר, למשל הקירות, החלונות, וכו', האוויר מתעבה וחוזר לחדר בצורת התעבות ולחות. אוויר צח הנכנס לחדר מפחית באופן משמעותי את הלחות בחדר כאשר הוא מחומם. צריכת האנרגיה מופחתת גם על ידי אורור נאות.

על מנת ליצור ולשמור על סביבת חיים בריאה, יש להקפיד על הכללים הבאים:

שמירה על טמפרטורה נאותה:

לא לחמם יותר מדי את אזורי המגורים.
רצוי לא לסגור לחלוטין את החדר כאשר הוא נותר ריק לאורך זמן, שמירה על טמפרטורה נמוכה זה יותר חסכוני.
רצוי לשמור על דלתות פנימיות סגורות בין החדרים המחוממים השונים.
לעולם אל תחמם את חדר השינה הקר על ידי העברת חום מהסלון. זה יכול להוביל לצמיחת עובש פרוותי של פטריות זעירות.

כיצד להשיג אורור צולב כראוי:



יש לאורר מבפנים החוצה.
רצוי לאורר בין החדרים בתוך הדירה (איוורור צולב, לאמור לפתוח לפחות שני חלונות זה מול זה)

לאוורר בכל מזג אוויר, גם בגשם. האוויר הקר מבחוץ הוא יבש יותר מהאוויר החם שבתוך הבית. ככל שטמפרטורת החדר צוננת יותר, יש לאוורר לעתים קרובות יותר. ככל שקר יותר בחוץ, יש לאוורר למשך זמן קצר יותר. רצוי לפתוח לגמרי את החלונות למשך זמן קצר, העמדת החלון באלכסון פנימה אינה יעילה, גורמת לבזבז אנרגיה החימום, ואף יכולה להוביל להיווצרות עובש. אם יש לך חלונות עם זכוכית בידוד עבה, יש לאוורר בתדירות גבוהה יותר. אמבטיות פנימיות קבועות זקוקות לזרימת אוורור יזומה.

משך האוורור הנכון:

בבוקר, רצוי לעשות חילוף מלא של האוויר בבית, על ידי פתיחת מעבר של אוויר, כאשר בכל חדר חלון פתוח לרווחה. בערב שוב לעשות חילוף מלא של האוויר בבית, כולל אוורור חדר השינה.

משך אוורור נכון:

משך האוורור הנכון תלוי בהבדל בין הטמפרטורה הפנימית והחיצונית ובעוצמת הרוח. אפילו במקרה של אוויר עומד בחוץ והבדלי טמפרטורה קלים, מספיקות בדרך כלל רק כמה דקות. יש לאוורר את חדר האמבטיה בכיוון הקצר ביותר האפשרי כלפי חוץ.

בעת שמבשלים, בעת ייבוש וגיהוץ, יש להקפיד שהחדר יהיה סגור ואחר כך לאוורר בהקדם האפשרי או מספר פעמים.

כאשר יש קיר חיצוני קר:

הצב את הרהיטים (כגון ארון הקיר, וכו') במרחק של כמה סנטימטרים מהקיר על הרצפה (כדי לאפשר אוורור טוב יותר).